



A R C H

Start

DOWNLOAD THE DEVIALET APP  
AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS





## ABOUT ARCH

1. **Link button + light indicator**
2. **Ethernet** RJ45 socket for network
3. **Mains** Power supply
4. **Grounding for turntable tonearm**
5. **Phono • Line • Digital x2**

Phono stage for a vinyl turntable or Tuner line input or S/PDIF (coaxial) digital inputs for CD Player Blu-ray player, TV...

6. **Reset pin**

## GETTING STARTED

- Connect Arch to the mains and to your audio source with the appropriate cable.
- Download the Devialet app, launch it and follow in-app instructions to complete your setup.

## À PROPOS DE ARCH

1. **Bouton Link + LED**
2. **Ethernet** Connecteur RJ45 pour le réseau
3. **Secteur** Alimentation
4. **Masse pour platine vinyle**
5. **Phono • Ligne • Numérique coaxial x2**

Etage phono pour platine vinyle ou entrée ligne pour tuner ou entrées numériques S/PDIF (coaxiales) pour lecteur CD, lecteur Blu-ray, TV ...

6. **Reset**

## DÉMARRAGE

- Connectez Arch au secteur et à votre source audio avec le câble approprié.
- Téléchargez l'application Devialet, lancez-la et suivez les instructions de l'application pour terminer votre configuration.

## ÜBER ARCH

- 1. Link-Taste + LED**
- 2. Ethernet** RJ45-Stecker für das Netzwerk
- 3. Netzanschluss** netzteil
- 4. Ground für Vinyl-Plattenspieler**
- 5. Phono - Linie - Digital koaxial x2**

Phonostufe für Vinyl-Plattenspieler oder Line-Eingang für Tuner oder S/PDIF-Digitaleingänge (koaxial) für CD-Player, Blu-Ray-Player, TV ...

- 6. Reset**

## START

- Schließen Sie Arch mit dem entsprechenden Kabel an das Stromnetz und Ihre Audioquelle an.
- Laden Sie die Devialet APP herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen der APP, um Ihre Konfiguration abzuschließen.

## ACERCA DE ARCH

- 1. Botón de enlace + LED**
- 2. Ethernet** conector RJ45 para la red
- 3. Sector** fuente de alimentación
- 4. Toma de tierra para tocadiscos de vinilo**
- 5. Fono - Línea - Digital coaxial x2**

Etapa de fono para tocadiscos de vinilo o entrada de línea el sintonizador. o entradas digitales S/PDIF (coaxiales) para reproductor de CD, reproductor de Blu-ray, TV ...

- 6. Botón de reset**

## COMIENZA

- Conecte Arch a la red eléctrica y a su fuente de audio con el cable apropiado.
- Descargue la aplicación Devialet, láncela y siga las instrucciones de la aplicación para completar su configuración.

## **SOBRE O ARCH**

- 1. Botão de ligação + LED**
- 2. Ethernet** Conector RJ45 para a rede
- 3. Setor** Alimentos
- 4. Massa para mesa giratória em vinil**
- 5. Phono - Linha - Coaxial digital x2**

Palco fono para mesa giratória de vinil ou entrada de linha para sintonizador ou entradas digitais S/PDIF (coaxial) para CD player, Blu-ray player, TV ...

- 6. Reiniciar**

## **PARA COMEÇAR A USAR**

- Ligue o Arch à rede eléctrica e à sua fonte de áudio com o cabo apropriado.
- Baixe a aplicação Devialet, inicie-a e siga as instruções da aplicação para completar sua configuração.



## 关于 ARCH

- 1.链接按钮及指示灯
- 2.以太网 RJ45网络接口
- 3.电源 电源
- 4.转盘音臂的接地
- 5.唱机•线路•数字x2

黑胶转盘或调谐器线的唱机台

输入或S/PDIF(同轴)数字输入为CD播放器，蓝光播放器，电视

- 6.重置别针

## 入门

- 使用适当的连接线将Arch连接到电源和音频源。
- 下载Devialet应用，启动并按照应用内说明完成设置。

需要帮助? [help.devialet.com](http://help.devialet.com)

## 關於 ARCH

1. 啟動按鈕+指示燈
2. 乙太網路RJ45網絡插座。
3. 電源供應孔。
4. 轉盤唱臂的接地
5. 唱盤•線路•數位x2

黑膠唱盤擴大器、調諧器線路輸入或CD播放器、藍光播放器、電視等裝置的S / PDIF（同軸）數位輸入

6. 重置孔

## 入門指南

- 將Arch接上電源線，並將適合的線路連接到您的音訊裝置。
- 下載Devialet應用，啟動並按照應用內說明完成設置。

需要協助？[help.devialet.com](http://help.devialet.com)

## ARCH 概要

1. リンクボタン + ライトインジケータ
2. イーサネット ネットワーク用のRJ45ソケット
3. メイン 電源
4. ターンテーブルトーンアームの接地
5. フォノ・ライン・デジタル x2  
ビニールターンテーブルまたはチューナーラインのフォノステージ  
入力またはCDプレーヤーのブルーレイプレーヤー、テレビなどの  
S/PDIF (同軸) デジタル入力
6. リセットピン

## 使用方法

- 適切なケーブルでArchを主電源とオーディオソースに接続します。
- Devialetアプリをダウンロードして起動し、アプリ内の指示に従ってセットアップを完了します。

私たちがお手伝いいたします: [help.devialet.com](https://help.devialet.com)

## 약 ARCH

1. 링크 버튼 + 표시 등
2. 이더넷 네트워크 용 RJ45 소켓
3. 메인 전원
4. 턴테이블 톤암 접지
5. 포노 • 라인 • 디지털 x2 LP 턴테이블 또는 튜너 라인 용 포노 스테이지 CD 플레이어 Blu-ray 플레이어, TV 용 입력 또는 S / PDIF (동축) 디지털 입력 ...
6. 리셋 핀

## 시작하기

- 使用适当的连接线将Arch连接到电源和音频源。
- 下载Devialet应用, 启动并按照应用内说明完成设置。

도움이 필요하세요? [help.devialet.com](http://help.devialet.com)

2 YEAR  
**WARRANTY**

For more information, please visit our website:

[www.devialet.com](http://www.devialet.com)



DEVIALET

